

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ PS1X



ΠΛΗΚΤΡΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Κρατάς πατημένο για 2δευτερόλεπτα για άνοιγμα ή σβήσιμο του ζυγού. 2) Πίεσε για ακύρωση λάθους ή έξοδο από οποιαδήποτε λειτουργία.
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Κρατάς πατημένο για 2δευτερολεπτα για προγραμματισμό μνημών τιμής μονάδας. <p>Εισάγεις την επιθυμητή τιμή κιλού και στη συνέχεια κάποιο από τα πλήκτρα M1~M5, συνεχίζεις με τον ίδιο τρόπο και για τις υπόλοιπες μνήμες και στο τέλος πιέζεις το SET.</p>
	<p>Μνήμες</p> <p>Τα M1~M5 είναι μνήμες για προεπιλεγμένες τιμές κιλού.</p>
	<p>Πίεσε όποιον αριθμό από 1 έως 70, και μετά πιέζεις αυτό το πλήκτρο για να ανακαλέσεις το είδος 1 έως 70 αντίστοιχα..</p>
	<p>Πίεσε αυτό το πλήκτρο για κλείδωμα της τιμής μονάδας. Η ένδειξη στην οθόνη θα ανάψει που σημαίνει ότι δεν χάνεται η τιμή κιλού με την αφαίρεση το ζυγιζόμενου προϊόντος.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Πίεσε για να πάρεις απόβαρο. 2) Πίεσε για 2δευτερόλεπτα για τη λειτουργία του backlight (4 λειτουργίες).
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Πίεσε για να δώσεις ρέστα. 2) Πίεσε για έλεγχο της μπαταρίας.
	<p>Δε χρησιμοποιείται</p>
	<p>Δε χρησιμοποιείται</p>