

## ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ PLU

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του είδους που αλλάζεται έως ότου ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και οι επιλογές μεταβολής των τιμών εμφανίζονται.

Πατήστε την τιμή που επιθυμείτε και σώστε με .

Εάν θέλουμε να μην έχουμε τιμή στη μνήμη τότε βάζουμε 0.

Χρήση  και  για να κινηθούν πάνω-κάτω μέσω των διαφορετικών ειδών.



## ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ BARCODE

F 0 7 9 0 4

->   F  για εκτύπωση του BARCODE

->   F  για μη εκτύπωση του BARCODE

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΥΓΟΥ

Κ-335

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

F 0 7 9 0 2

ή  ή  ..πληκτρολόγηση χαρακτήρων..

## ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΣΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Για να αντικαταστήσετε το ρολό στον εκτυπωτή, συνεχίστε ως ακολούθως:

- Αφαιρέστε το τάσι ανυψώνοντας όπως φαίνεται στη φωτογραφία.
- Ανοίξτε τον εκτυπωτή και απελευθερώστε την ταινία από τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το μοχλό. Αφαιρέστε τον ξοδευμένο ρόλο.
- Εγκαταστήστε το νέο ρόλο όπως φαίνεται στη φωτογραφία. Προσέξτε τη θερμοευαίσθητη πλευρά του ρολού να είναι σε επαφή με τη κεφαλή του εκτυπωτή (εάν όχι, θα εκτυπώνεται κενή ετικέτα).
- Κλείστε τον εκτυπωτή και τοποθετήστε ξανά το τάσι.



**DIBAL**

*Weighing and Labelling Solutions*

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ:

**ΑΦΟΙ ΓΚΑΤΖΟΓΙΑ Ο.Ε.** ☒ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 15, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ☎ 2310.515605

## ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΖΥΓΟ

Σιγουρευτείτε ότι ο ζυγός έχει εγκατεστηθεί σωστά, πιέστε το πλήκτρο on-off που βρίσκεται στο κάτω μέρος του ζυγού.

Μετά εμφανίζονται οι πληροφορίες του ζυγού, η έκδοση προγράμματος, και η μέγιστη δυναμικότητα του ζυγού, ο ζυγός ελέγχει για οποιαδήποτε πιθανά λάθη: η οθόνη θα εμφανίσει μια αντίστροφη μέτρηση από 9 έως 0.

Όταν η αντίστροφη μέτρηση ολοκληρωθεί, και κανένα λάθος δεν έχει ανιχνευθεί, το βάρος, η τιμή κιλού, το σύνολο και το απόβαρο θα γράφουν μηδέν.

Αυτό είναι ο *κανονική κατάσταση λειτουργίας* του ζυγού.

## ΖΥΓΙΣΜΑ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

- Όταν ο ζυγός είναι σε λειτουργία, τοποθετήστε το προϊόν που ζυγίζεται στο τάσι.
- Πατήστε ένα από τα άμεσα πλήκτρα συντόμευσης 1 έως 64 (για το 33 έως το 64 πατάμε πρώτα το **SWIFT**) ή πληκτρολογείστε τον κωδικό είδους και πιέστε **PLU**.
- Στη συνέχεια εισάγουμε την τιμή κιλού από το αριθμητικό πληκτρολόγιο. Σε περίπτωση λάθους, πιέστε το **C** για να κάνετε την τιμή μηδέν.
- Τέλος για να εκτυπωθεί η ετικέτα πατάμε ένα από τα **V1** έως **V5**.

## ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΣ

Ο ζυγός έχει έναν χειροκίνητο τρόπο μηδενισμού βάρους: εάν το βάρος δεν είναι μηδέν για οποιοδήποτε λόγο όταν αφαιρείται το είδος από την τάσι, και είναι μέσα σε ένα ποσοστό 2%, το βάρος μπορεί να γίνει μηδέν πιέζοντας τα πλήκτρα **F** και **2** συγχρόνως.

## ΑΠΟΒΑΡΟ

Πιέστε αυτό το **T** για να πάρετε απόβαρο το βάρος κάποιου αντικειμένου.

## ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Για να εκτυπώσετε την αναφορά πωλήσεως ειδών κάνετε τα ακόλουθα:

- Τοποθετούμε στον εκτυπωτή μία χαρτοταινία.
- Πατώ τα πλήκτρα **\* F 0 0 0 0 1 0 \***
- Πάτα **\*** για εκτύπωση και μετά πάτα **F \*** για έξοδο.

## ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Αυτή η λειτουργία **μηδενίζει** τα στοιχεία **των πωλήσεων** των ειδών.

- Τοποθετούμε στον εκτυπωτή μία χαρτοταινία.
- Πατώ τα πλήκτρα **\* F 0 0 0 0 C C C C C C C**  
← *7 φορές C* →

Όλα τα στοιχεία των πωλήσεων θα διαγραφούν και το σύνολο θα τυπωθεί.

## ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ PLU

**\* F 0 7 9 0 6**

Εισάγουμε τον κωδικό του είδους και μετά ένα από τα άμεσα πλήκτρα συντόμευσης 1 έως 64 (για το 33 έως το 64 πατάμε πρώτα το **SWIFT**).

Πατήστε **\*** **\*** για έξοδο.

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	PLU
1	ΧΟΙΡΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ	1
2	ΒΟΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ	2
3	ΑΡΝΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ	3
4	ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ	4
5	ΠΟΥΛΕΡΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ	5
6	ΖΥΓΙΖΟΜΕΝΟ	6
7	ΤΕΜΑΧΙΑΚΟ	7
9	ΧΟΙΡΙΝΟ ΧΩΡΑΣ Ε.Ε.	9
10	ΒΟΕΙΟ ΧΩΡΑΣ Ε.Ε.	10
11	ΑΡΝΙΣΙΟ ΧΩΡΑΣ Ε.Ε.	11
12	ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΧΩΡΑΣ Ε.Ε.	12
13	ΠΟΥΛΕΡΙΚΟ ΧΩΡΑΣ Ε.Ε.	13
17	ΧΟΙΡΙΝΟ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ	17
18	ΒΟΕΙΟ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ	18
19	ΑΡΝΙΣΙΟ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ	19
20	ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ	20
21	ΠΟΥΛΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ	21
30	ΧΟΙΡΙΝΟ ΓΑΛΛΙΑΣ	

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	PLU
31	ΧΟΙΡΙΝΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ	
32	ΧΟΙΡΙΝΟ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ	
33	ΧΟΙΡΙΝΟ ΒΕΛΓΙΟΥ	
34	ΧΟΙΡΙΝΟ ΠΟΛΩΝΙΑΣ	
40	ΒΟΕΙΟ ΓΑΛΛΙΑΣ	
41	ΒΟΕΙΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ	
42	ΒΟΕΙΟ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ	
43	ΒΟΕΙΟ ΒΕΛΓΙΟΥ	
44	ΒΟΕΙΟ ΠΟΛΩΝΙΑΣ	
50	ΑΡΝΙΣΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ	
51	ΑΡΝΙΣΙΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ	
52	ΑΡΝΙΣΙΟ ΙΣΠΑΝΙΑΣ	
53	ΑΡΝΙΣΙΟ Ν.ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ	
60	ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ	
61	ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ	
62	ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΙΣΠΑΝΙΑΣ	
63	ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ Ν.ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ	